Technischer Kundendienst
UTS-Universal
Technik-Service GmbH

Technische Unterlage

(ET-Nr.: 221.424.5)

Bestell - Nr.:
024.504-3

Typ:
Siemens
SE 26980

Quelle

Geschirrspüler

```
UTS-Nr.:         999         QUELLE
Best.Nr.:        0245043/01
Ger.Bez.:        GESCHIRRSPUELER

GKz:               G  GERAET
WGT:             174  GESCHIRRSPUELER
KD-Sektor:         E  EL-GROSSGERAETE
BaumNr.:          02  GESCHIRRSPUELER
Klassierung:      GS  GESCHIRRSPUELER U. ZENTREN
IFW-FehlerGru.:  103  NAESSEGERAETE
Type/Privileg/Universum.Nr MARKE
Beschreibung               SIEMENS SE 26980
VK-Preis: 1199.00

Serviceart:           01  UTS
Garantie fuer Kunden  12 Monate
Sondervereinbarungen:  0  SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur     0004063  UTS UNIVERSAL-TECHNIK-SERVICE
Sondervereinbarungen:       0  SIEHE SERVICEART

-------------------------------------------------------------------
Katalog                                              Seite
  Erst  985 SONDERKATALOGE H/W 98                     0000
  Letzt 000 NOCH IM AKTUELLEN KATALOG                 0000

-------------------------------------------------------------------
Geraete Info:

-------------------------------------------------------------------
Technische Daten:

-------------------------------------------------------------------
Fehler:

-------------------------------------------------------------------
```

WEST System Stueckl istendruck V961227jol

02.12.99 09:31,49

UTS-Nr.: 999 QUELLE
Best.Nr.: 0245043/01
Ger.Bez.: GESCHIRRSPUELER

GKz: G GERAET
WGT: 174 GESCHIRRSPUELER
KD-Sektor: E EL-GROSSGERAETE
BaumNr.: 02 GESCHIRRSPUELER
Klassierung: GS GESCHIRRSPUELER U. ZENTREN
IFW-FehlerGru.: 103 NAESSEGERAETE
Type/Privileg/Universum.Nr MARKE
Beschreibung SIEMENS SE 26980
VK-Preis: 1199.00

Serviceart: 01 UTS
Garantie fuer Kunden 12 Monate
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Garantiereparatur 0004063 UTS UNIVERSAL-TECHNIK-SERVICE
Sondervereinbarungen: 0 SIEHE SERVICEART

Katalog Seite
Erst 985 SONDERKATALOGE H/W 98 0000
Letzt 000 NOCH IM AKTUELLEN KATALOG 0000

Geraete Info:

Technische Daten:

Fehler:

St³ckliste:

1...5...9.	KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
1	G	024504/01	GESCHIRRSPUELER	001		
2	E	2214245	SERVICEUNTERLAGE 024.504/01	001		024.504/01
2	E	2214351	GEBRAUCHSANWEISUNG	001	52 23 60	522360
2	E	1951367	EINGABEELEKTRONIK	001	26 48 77	264877
2	E	0838052	SCHALTER EIN/AUS	001	16 52 42	165242
2	E	0916569	BUEGEL F.SCHLIESSMECHANIK	001	26 30 87	263087
2	E	0838060	TUERVERRIEGLUNG	001	16 52 43	165243
2	E	0916759	BEDIENBLENDE UNTERTEIL	001	29 85 18	298518
2	E	2214252	BLENDENKASTEN	001	35 29 34	352934
2	E	0916205	TASTE EIN/AUS	001	16 53 86	165386
2	E	0838425	TASTE	003	16 53 88	165388
2	E	0915900	PLASTIKSTEG F.GRIFFMULDE	001	16 52 48	165248
2	E	0838763	RENIGUNGS-U KLARSPUELKAMMER KOM	001	26 30 88	263088
2	E	0916320	DICHTUNG R+K-KAMMER	001	16 66 37	166637
2	E	0916239	DECKEL	001	16 66 21	166621
2	E	0916247	DECKEL KLARSPUELKAMMER	001	16 66 23	166623
2	E	0916270	REPARATURSATZ	001	16 66 28	166628
2	E	0916254	DOSIEREINRICHTUNG	001	16 66 26	166626
2	E	0916288	AUSLOESER	001	16 66 30	166630
2	E	0916262	STOESSEL	001	16 66 27	166627
2	E	0916312	AKTUATOR	001	16 66 35	166635
2	E	0916296	REPARATURSATZ	001	16 66 32	166632
2	E	0916304	REED-KONTAKT F.KLARSPUELER	001	16 66 33	166633
2	E	0838672	INNENTUER	001	21 28 55	212855
2	E	0916965	ABDECKUNG KABELBAUM	001	35 05 47	350547

Stueckliste:

1...5...9.	KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
2	E	0916767	TUERDICHTUNG UNTEN	001	29 85 34	298534
2	E	0916577	HALTER	001	26 30 89	263089
2	E	0916775	ISOLIERTEIL	001	29 85 37	298537
2	E	0838680	AUSSENTUER	001	21 28 56	212856
2	E	1278233	SCHRAUBE F.INNENTUER	001	15 17 03	151703
2	E	0916544	GEHAEUSEABDECKUNG	001	21 30 45	213045
2	E	0916585	HALTER F ABDECKUNG HINTEN	002	26 30 93	263093
2	E	0916593	HALTER F ABDECKUNG VORNE	002	26 30 94	263094
2	E	0916783	ISOLIERTEIL	001	29 85 45	298545
2	E	0915918	HALTER	001	16 52 52	165252
2	E	0916791	SCHIENE	001	29 85 46	298546
2	E	0916494	SEITENWAND LINKS	001	21 28 58	212858
2	E	0915926	BUEGEL TUERVERSCHLUSS	001	16 52 53	165253
2	E	0838805	TUERDICHTUNG	001	26 30 96	263096
2	E	0916809	AUZUGSCHIENE GESCHIRRKORB	001	29 85 47	298547
2	E	0915934	ENDSTUECK F.AUSZUGSCHIENE	001	16 52 54	165254
2	E	0916502	SEITENWAND RECHTS	001	21 28 59	212859
2	E	1914340	WASSEREINLAUFTASCHE	001	29 86 56	29.8656
2	E	0917377	REGLER-WASSERSTAND	001	26 31 85	263185
2	E	0917385	GEHAEUSE F.REGLERWASSERSTAND	001	26 31 86	263186
2	E	0838110	SCHALTER F.REGLER-WASSERSTAND	001	16 52 56	165256
2	E	0916353	VENTIL-REGENERIER	001	16 68 75	166875
2	E	0916841	SCHLAUCH-ABLAUF	001	29 85 56	298556
2	E	0916197	DICHTUNG	005	16 53 31	165331
2	E	0916395	GEHAEUSE	001	16 68 80	166880
2	E	0916403	BEFESTIGUNGSTEIL	001	16 70 28	167028
2	E	0916627	SCHLAUCH	001	26 30 99	263099
2	E	0915959	DECKEL ENTHAERTUNGSANLAGE	001	16 52 59	165259
2	E	0915967	MUTTER ENTHAERTUNGSANLAGE	001	16 52 60	165260
2	E	0916379	DICHTUNG	083	16 68 78	166878
2	E	1039452	ENTHAERTUNGSANLAGE	001	26 35 89	263589
2	E	0916361	REED-KONTAKT F.SALZ	085	16 68 76	166876
2	E	0916395	GEHAEUSE	001	16 68 80	166880
2	E	0838144	ABLAUFPUMPE	001	16 52 61	165261
2	E	0915975	RUECKSCHLAGVENTIL	001	16 52 62	165262
2	E	0838169	ABDECKUNG	001	16 52 63	165263
2	E	0915991	HALTER	001	16 52 64	165264
2	E	0916387	DICHTUNG F.ENTHAERTUNGSANLAGE	001	16 68 79	166879
2	E	0916007	HALTER	001	16 52 65	165265
2	E	0916635	DICHTUNG ANSAUGWANNE	001	26 31 02	263102
2	E	0916015	EINSATZ ANSAUGWANNE	001	16 52 67	165267
2	E	0916643	ANSAUGWANNE	001	26 31 03	263103
2	E	0916023	DICHTUNG	001	16 52 68	165268
2	E	0916734	PUMPENGEHAEUSE OBERTEIL	001	26 33 15	263315
2	E	0916031	DICHTUNG	001	16 52 69	165269
2	E	0838474	DICHTSATZ M.LAUFRAD KPL.	001	16 58 13	165813
2	E	0916726	PUMPENGEHAEUSE-UNTERTEIL	001	26 33 14	263314
2	E	0838920	PUMPENMOTOR	001	26 33 13	263313
2	E	0916460	GUMMIDAEMPFER-UMWAELZPUMPE	002	16 72 44	167244
2	E	1257591	KONDENSATOR 5MF	001	05 51 14	055114
2	E	1310465	AKTUATOR	001	16 52 71	165271
2	E	1310473	SCHWIMMER	001	16 52 73	165273
2	E	0916064	DICHTUNG F.SENSOR(TRUEBUNG)	001	16 52 78	165278
2	E	0846758	SENSOR(TRUEBUNG)	001	16 52 79	165279
2	E	0916072	DICHTUNG	001	16 52 80	165280
2	E	0838235	THERMOSTAT	001	16 52 81	165281
2	E	0915892	DICHTUNG F.THERMOSTAT	001	15 18 66	151866
2	E	0839258	SICHERHEITSSCHALTER	001	06 97 96	069796
2	E	2200285	HEIZUNG	001	26 38 86	263886
2	E	0838847	SALZEINFUELLTRICHTER	001	26 31 12	263112
2	E	0916098	ABDECKUNG F.THERMOSTAT	001	16 52 84	165284
2	E	0916668	ABDECKUNG F.REGLER-WASSERSTAND	001	26 31 13	263113
2	E	0916080	ABDECKUNG-HEIZUNGSANSCHLUSS	001	16 52 83	165283

Stueckliste:

1...5...9.	KZ	IdentNr	Bezeichnung	Stk	Position im Bild	Herstellercode
2	E	0915918	HALTER	001	16 52 52	165252
2	E	0918268	EINBAUSATZ	001	08 84 03	088403
2	E	0916445	SCHRAUBE	004	16 72 41	167241
2	E	0915835	VERBINDUNGSTEIL	001	06 77 66	067766
2	EE	0916338	DICHTUNG + SIEB F.ZULAUFSCHLAUCH	001	16 66 71	166671
2	E	0839217	SICHERHEITSZULAUFSCHLAUCH KPL.	001	29 97 56	299756
2	E	0916742	MAGNETVENTIL ZULAUFSCHLAUCH	001	26 37 89	263789
2	E	0916858	SCHLAUCH-ENTLEERUNG	001	29 85 64	298564
2	E	0916106	ZUGENTLASTUNG	001	16 52 86	165286
2	E	0838045	ENTSTOERKONDENSATOR	001	16 52 01	165201
2	E	0916676	SCHARNIER LINKS	001	26 31 15	263115
2	E	0916866	SCHARNIERTRAEGER LINKS	001	29 85 67	298567
2	E	0916114	SCHARNIERABDECKUNG LINKS	001	16 52 92	165292
2	E	0916130	SCHARNIER-LAGER	001	16 52 96	165296
2	E	0916148	FEDER TUERSCHARNIER	002	16 52 97	165297
2	E	0916155	SPANNROLLE	001	16 52 98	165298
2	E	1120666	FUSS VORNE	004	16 53 28	165328
2	E	0916692	ROHR	001	26 31 22	263122
2	E	0916452	HAUBE	001	16 72 43	167243
2	E	0916700	HEBEL	001	26 31 23	263123
2	E	0916452	HAUBE	001	16 72 43	167243
2	E	0916528	GERAETESOCKEL	001	21 28 73	212873
2	E	0839134	SOCKELBLENDE	001	29 85 74	298574
2	E	0916122	SCHARNIERABDECKUNG RECHTS	001	16 52 95	165295
2	E	0916874	SCHARNIERTRAEGER RECHTS	001	29 85 70	298570
2	E	0916684	SCHARNIER RECHTS	001	26 31 19	263119
2	E	0916155	SPANNROLLE	001	16 52 98	165298
2	E	0839191	SOCKELBLENDE VORN	001	29 92 60	299260
2	E	0839142	ROHR F.SPRUEHARM	001	29 85 92	298592
2	E	0839159	SPRUEHARM UNTEN KPL.	001	29 85 93	298593
2	E	0839167	SPRUEHARM OBEN KPL.	001	29 85 94	298594
2	E	0916437	SIEB-MIKRO	001	16 72 40	167240
2	E	0916924	SIEBTELLER	001	29 85 95	298595
2	E	0915868	HALTERUNGEN TASSEN	004	09 54 32	095432
2	E	0916551	GESCHIRRKORB OBEN	001	21 35 30	213530
2	E	0847483	GESCHIRRKORB UNTEN	001	21 28 82	212882
2	E	0915876	ABDECKUNG F.BESTECKKORB	002	09 61 47	096147
2	E	0847426	BESTECKKORB	002	09 54 31	095431
2	E	1276765	EINSATZ F.BESTECKKORB	001	10 57 81	105781
2	E	0916171	ROLLE GESCHIRRKORB DOPPELT	001	16 53 13	165313
2	E	0916189	ROLLE GESCHIRRKORB EINZELN	001	16 53 14	165314
2	E	0915843	GRIFF-BESTECKKORB	002	09 54 30	095430
2	E	1967900	VERLAENGERUNG AQUA-STOP	001	SZ72010	SZ72010
2	E	0918714	KUPFERROHRVERL.AQUA-STOP	001	WX459700	WX459700
2	E	1967975	UNTERBAUSOCKELFUER90CM	001	KX985900	KX985900
2	E	2140879	ZUBEHOER	001	SZ72000	SZ72000
2	E	2214294	STROMLAUFPLAN	001	S0-60/0353D	S0-60/0353D
2	E	2214302	STROMLAUFPLAN	001	S0-60/0353E	S0-60/0353E
2	E	2214310	STROMLAUFPLAN	001	S0-60/0353F	S0-60/0353F
2	E	2214328	ANSCHLUSSPLAN	001	S0-60/0396D	S0-60/0396D
2	E	2214336	ANSCHLUSSPLAN	001	S0-60/0396E	S0-60/0396E
2	E	2214344	ANSCHLUSSPLAN	001	S0-60/0396F	S0-60/0396F
2	E	2214260	PRUEFPROGRAMM	001	S0-60/0343D	S0-60/0343D
2	E	2214278	PRUEFPROGRAMM	001	S0-60/0343E	S0-60/0343E
2	E	2214286	PRUEFPROGRAMM	001	S0-60/0343F	S0-60/0343F

********** ENDE der Liste **********



Gebrauchsanweisiung
52 2360
(D,GB,F,NL)

Montage–/ Aufstell–
anweisung
52 0359

Zubehör

Entkalker
46 0038

Verlg. Aqua–Stop
Kunststoffrohr 2,2 m
Ablaufschl. 1,95 m
SZ72010

Messerkas.–Backbl.–
Düse
SZ72000

Kupferrohr
∅ 10mm / 1,5m
WX459700

Unterbausockel,
H=5cm
KX985900


15 1703
21 2855
35 0547
16 6637
16 6621
kompl.
29 8534
kompl.
16 6630
Set
16 6627
kompl.
16 6625
16 6628
Set
16 6623
kompl.
16 6626
kompl.
26 3089
16 6632
Set
16 6635
26 3088
kompl.
16 6633
29 8537
21 2856


21 3045
11 4294
26 3093
16 5778
26 3093
16 5253
26 3094
16 6489
21 2858
35 0529
29 8611
21 2859
29 8545
26 3094
26 3096
29 8547
16 5254


16 6489
29 8656
26 3113
16 5318
16 5258
26 3185
kompl.
26 3186
kompl.
16 5256
26 3099
16 6878
Set
16 6875
16 5331
26 3589
kompl.
16 6876
29 8556
26 3112
16 7241
16 5265
16 5259
16 5264
16 7241
16 5260
16 6879
16 5263
16 5261
kompl.
16 5262
16 5331
26 3102
16 5267
26 3103
16 5284
16 5281
NTC
15 1866
16 5280
16 5283
06 9796
26 3886
kompl.
16 5273
16 5271
kompl.
05 5114
5µF
26 3313
220/240V,50Hz
26 3314
16 7244
16 5268
16 5813
Set
26 3838
16 5269
16 6880
kompl.


08 8403
Set
16 6671
Set
29 9756
kompl.
26 3789
Set
06 7766
29 8564
16 5286
16 5318
45 0362
16 5201
16 3312
16 5297
16 5295
26 3119
16 5296
29 8570
16 5298
16 5301
16 7243
26 3122
26 3123
21 2873
26 3115
16 5292
16 5297
16 5296
29 8567
16 5298
16 5299
16 5299
29 8574
16 5299
29 9260


29 8592
16 7301
29 8594
29 8593
29 8595
16 7240
kompl.
09 5432
35 0523
21 3530
kompl.
16 5313
16 7272
26 3897
09 6147
09 5430
09 5431
kompl.
10 5781
09 5432
21 2882
kompl.
16 5314
09 6147
09 5430
09 5431
kompl.

Prüfprogramm

Kurzzeichen		Funktion	Temperatur	Zeit (s)	Sensor
P	= Pumpen	P		30	
VF	= Vorfüllen	TR1 + TR2			
F	= Füllen	VF			F1
U	= Umwälzen	F			
H	= Heizen	U + H +Z		120	
Z	= Zugabe	U + H	65°C		
R	= Regenerieren	U + H + R		120	
D	= Durchspülen	P		60	
A	= Auslauf	D + A		60	
TR1+TR2	= Kalibrierung Trübungssensor	P + A		30	

Werden die Tasten S2 und S4 beim Einschalten des Spülers mit dem Hauptschalter betätigt, so ist das Prüfprogramm gewählt.
Auf der Blende erscheinen folgende Anzeigen:

- LED's L2 und L4 blinken.
- Solange die beiden Tasten S2 und S4 nach dem Einschalten gedrückt bleiben, wird bei erfolgreicher Überhubkontaktabfrage eine Kennung für die Variantencodierung angezeigt. Z.B. 20 = Variante 0, 21 = Variante 1 usw.
- Durch Betätigung einer der Tasten leuchtet die zugehörige LED auf.
- Durch Betätigung der Taste S3 leuchten zusätzlich das Display und die Mangelanzeigen – LED's auf.
- Durch Betätigung der Zeitvorwahltaste leuchtet die Minuten – LED auf.

Durch Betätigung der Tasten S2 und S4 wird das Prüfprogramm gestartet. Es ist keine Zeitvorwahl möglich, das Prüfprogramm wird durch Ausschalten des Gerätes über den Hauptschalter beendet.

- Am Display wird die Fehlernummer angezeigt:

  1 **Trübungssensor defekt**

  2 **Heizfehler**

  4 **Füllfehler (Zeitfehler bzw. Hardwarefehler)**

  8 **NTC – Fehler**

Bei Fehlerkombinationen werden die Werte entsprechend addiert.

Die Oberkorb – Funktion ist für den gesamten Programmablauf angewählt. Durch Betätigen der Taste S3 kann in den nächsten Programmschritt geschaltet werden (Ausnahme: Beim Füllschritt weiterschalten nur durch den Füllschalter F1).



a1	=	Hauptschalter	
e0	=	integr. Türschalter	
e2/3	=	Reedschalter	
e6	=	Schwimmerschalter	
f1	=	Wasserstandsregler	
NTC	=	Temperatursensor	
f5	=	Temperaturregler	
k5	=	Entstoerung	
K1	=	Anzeige- u. Bedienmodul	
K2	=	Steuermodul	
K3	=	Zeitvorwahl	
①		je nach Ausstattung	

m2	=	Umwalzpumpe
m3	=	Pumpe entleeren
r1	=	Heizung
e5	=	Druckschalter
s1	=	Regenerierventil
s2	=	Fuellventil
s3	=	Auslaufventil
A1	=	Oberkorb-Aktuator
A2	=	Zugabe-Aktuator
f4	=	Aqua-Sensor
x1	=	Kodierstecker
x2	=	Service-Anschluß

Ⓓ	1 739 911 170	
	Ausg.: 07.96	S0-60/0353

Zeitvorwahl, Bedien- u. Steuermodul



Reedschalter



Hauptschalter



Schutzleiter



Niveaudruckdose



Temperaturregler + NTC



Aktuator



Kupplung



Schwimmersch.



Magnetventile



Kondensatormotor



PTC-Motor ③



Klemme 11 mit Entstoerung



Heizung



Sicherheitssch.



Laugenpumpe



Anlaß-PTC ③



① je nach Ausstattung vorhanden
② wenn vorhanden ohne Funktion
③ je nach Motortyp

1 739 911 221	
Ausg.: 04.97	S0-60/0396